


Ställa in stationskörtider

1. Vrid ratten till KÖRTIDERplacera.
2. Använd PRGknappen för att välja program (A, B eller C).
3. Använd knapparna + och - för att ändra stationens gångtid på displayen. Du kan ställa in stationens körtider från 1 minut till 6 timmar.
4. Tryck på knappen ► för att gå vidare till nästa station.
5. Upprepa för varje station.

Ställa in vattendagar

1. Vrid ratten till VATTENDAGARplacera.
2. Displayen visar det senast valda programmet (A, B eller C). Växla till ett annat program genom att trycka på PRGknapp.
3. Pekaren längst ner på skärmen visar den för närvarande valda veckodagen. Tryck på + eller - för att välja dagar för vattning  eller inget vatten. ■

Välj udda eller jämna dagar att vattna

1. Tryck på ► förbi alla veckodagar för att UDDA eller ÄVEN.
2. Tryck på + för att välja eller - för att avbryta UDDA eller ÄVEN.

Välja Intervall vattning

1. Tryck på ► tidigare UDDA och ÄVEN till INT.
2. Tryck på + eller - för att ställa in intervalldagar.
3. Tryck på + eller - för att ställa in antalet dagar till nästa vattning.

Pump/huvudventil (P/MV)

Tryck på ► för att välja stationer. Tryck på + eller - för att ställa in P/MV produktion PÅ eller AV för station. (P/MV är normalt på för alla stationer.)

Säsongsjustering

Ändrar alla körtider med en procentsats för lokala förhållanden.

Tryck på + eller - för att ändra från 10 % till 200 % av de ursprungliga körtiderna.

Manuell station

1. Vrid ratten till manuell läge.
2. Tryck på ► för att välja station. Använd + eller - för att ställa in manuell körtid.
3. Vrid ratten till körläge för att börja omedelbart.

Manuellt program

1. Vrid ratten till SPRINGAplacera.
2. Tryck och håll ned ►-knappen i tre sekunder.
3. Tryck på PRG för att välja program.
4. Släpp knappen i två sekunder. Programmet börjar.
5. Tryck på ► för att gå vidare till en annan station i programmet.

One-Touch manuell start och avancemang

1. Håll ned höger knapp i två sekunder.
2. Tryck på PRGknappen för att välja program.
3. Tryck på vänster eller höger knapp för att välja en station.
4. Tryck på + eller - knappen för att ändra körtiden.
5. Efter två sekunders paus börjar programmet. När som helst under manuell cykel, använd vänster eller höger knapp för att navigera från station till station manuellt.

Testprogram

Kör alla stationer för en provkörningstid.

1. Tryck och håll ned PRGi tre sekunder.
2. Station 1 visas. Tryck på + eller - för att ange körtid.
3. Vänta två sekunder, varje station körs under testkörningstid.

System av

Vrid ratten till SystemAVplacera. Ingen vattning kommer att ske i detta rattläge.

Programmerbar regn av

1. Vrid ratten till SystemAVläge, vänta tills OFF slutar blinka.
2. Tryck på + eller - för att ställa in antalet dagar som ska vara avstängd.
3. Vrid ratten tillbaka till SPRINGAplacera. Displayen visar lediga dagar som återstår, och vattningen kommer att återupptas när lediga dagar når 0. För att avbryta Regn av, vrid ratten till OFF, vänta tills OFF slutar blinka, vrid sedan ratten tillbaka till Kör.

Sensorbypass

Ätidosätter sensoravstängning för att tillåta vattning.

1. Flytta sensorn GÅ FÖRBI byta till GÅ FÖRBI placera.
2. Återställ omkopplaren till AKTIVA för att tillåta sensoravstängning.

SCHEMATIPS

Ett program är ett bevattningsschema som inkluderar starttid(er), körtid(er) och vattenväg(ar).

En starttid är den tid på dygnet då stationerna i programmet börjar vattna.

En körtid är bevattningslängden per station (zon).

En starttid krävs för att köra hela programmet.

DOLD OCH AVANCERADE FUNKTIONER

Funktion	Var hittades	Beskrivning
PROGRAMMERBAR SENSOR ÅSIDOSÄTTA	Håll ned - och vänd till Starttider	Ställer in enskilda stationer att ignorera sensoravstängningar. Välj stationer med ◀ eller ▶, (använd +/-) för att byta till OFF att ignorera sensorn.
CYKLA OCH BLÖTTA	Håll+ och gå till Run Times. Gå in i cykel, tryck PRG för att ställa in Soak	Ställer in maxtid som en station kan köra på en gång, och minsta tid som den måste vänta innan en ny cykel. Delar upp körtiden i segment för att förhindra avrinning.
FÖRDRÖJNING MELLAN STATIONER	Håll ned - och vänd till Run Times	Infogar en fördröjning (sekunder eller minuter) mellan stationer under en körtid, för långsamma ventiler eller laddning av tankar.
DÖM PROGRAM	Håll - och övergå till Water Days	Använd +/- för att ändra från 4 till 1 för att dölja extra program. 1 visar endast program A, starttid 1. 4 visar alla program och starttider.
KLICK-FÖRSÖJNING	Håll ned + och vrid till Off	Ställ in antalet dagar för bevattningscykel för att förbli avstängd efter att sensorn har aktiverats och återställts.
TOTAL KÖRTID	Vänd till Run Times. Tryck= när station 1 visas, PRG för att välja andra program.	Beräknar och visar totalt alla körtider i en programstarttid.
LÄTT HÄMTA™	Håll ned + och PRG för att spara. Håll - och PRG för att återställa	Sparar all programinformation för att återställa vid ett senare tillfälle.
TOTAL ÅTERSTÄLLNING	Håll PRG och tryck på reset knappen.	Återgår till fabriksinställningarna och raderar bevattningschema och inställningar.
SNABB KONTROLL™	+ , -, ▶, tillsammans, sedan +	Kontrollerar alla stationer för ledningsproblem.

FELSÖKNINGSGUIDE

Visa	Möjlig orsak	Lösningar
DISPLAY VISAR "FEL" MED NUMMER	Kortslutning i fältledningar eller dålig solenoid.	Kontrollera fältledningar och ventilmagnet. Tryck på valfri knapp för att rensa FEL meddelande.
DISPLAY VISAR P "ERR"	Kortslutning i pump-/huvudventilledningar eller solenoid.	Kontrollera ledningar och solenoid vid P/MV. Kontrollera specifikationerna för pumpstartrelä.
DISPLAY VISAR SP "ERR"	SmartPort@fel. Elektriskt brus förekommer nära anslutning till fjärrkontroll eller annan SmartPort-enhet.	Flytta anslutningarna bort från källor för elektriskt brus.
DISPLAY VISAR VATTEN MEN INGET VATTEN FÖREKOMMER	Problem med fältledningar. Problem med solenoider. Inget vattentryck till systemet.	Kontrollera fältledningar (voltmeter). Kontrollera ventilens solenoid(er). Kontrollera att vattenkällan är öppen.
FRYST ELLER FÖRVÄRDAD DISPLAY	Strömökning	Återställ styrenheten.
REGSENSOR STOPP INTE VATTNING	Bygelråd tas inte bort. Sensorbrytare in GÅ FÖRBI placera.	Ta bort bygeln på SENTerminaler. Ställ sensoromkopplaren i aktivt läge.
STYRNING VATTEN VATTEN KONTINUERLIG	För många starttider.	En starttid styr alla stationer i ett program. Ta bort onödiga starttider.



När denna symbol visas hanteras styrenheten nu online med programvaran Hydrawise och kontrollratten och knapparna fungerar inte. Ställ in scheman, ställ in zoner, konfigurera sensorer och mer med applikationen Hydrawise. Lämna ratten i RUN-läge för att fortsätta programmera Hydrawise.



För felsökningsinformation:
<https://hunter.direct/X2help>



NOTERA: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller serviceagenten eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

ANMÄRKNINGAR
