

Användningsområde:

För värme och tappvattenanläggningar & kylanläggningar

Arbetstryck: 10-16 bar

Arbetstemperatur: Max 90°C



Användning temperatur kopparrör				
Storlek	Min	30°C	65°C	Max
	-24°C			95°C
10 -28 mm	16 bar	16 bar	10 bar	6 bar
Användning temperatur för Pexrör				
Storlek	Min	20°C	65°C	Max
	-20°C			92°C
10-28 mm	12 bar	12 bar	6 bar	3 bar

Kvalitetssäkring:

Text Typgodkänd för tappvatteninstallationer av SITAC.

Typgodkännandebevis nr. 0122/98.

Detaljförteckning:

Nipplar	Avzinkningsbeständig mässing eller rödgods
Greppring	Rostfritt stål
O-ring	EPDM-gummi (smord i siliconfett)
Stödring och Demonteringsclip	Acetalplast
Skyddsring	Glasfiberfylld nylon

Funktion och konstruktion:

Tectite är instickskoppling för mjuka och hårda kopparrör och PEX rör.

Enligt SS-EN 1057, PEX rör SS 3617

Den unika konstruktionen kan rotera kopplingen efter montage samt lätta att justera vid installation.

Installation:

Tips och råd för DN 10mm-28mm

Öppna förpackningen strax före montering. O-ringen måste vara fri från smuts vid montering

För kopparrör & Pex rör:

1. Vid kopplingen kapa röret med röraravskärare. Kontrollera att rörändan är fri från repor, grader eller andra skador.

2. För PEX- rör kapa röret vinkelrätt med PEX sax, skär bort eventuella fransar (grader) på rörändan. Märk av insticks längden med penna.

Vid installation av mjuka kopparrör och Pex rör skall stödhylsa användas.

För förkromad kopparrör: (Kan även göras med vanliga kopparrör)

1. Vid montage på förkromade rör skall en rits göras på röret. Till detta bör man använda Tectites grad och ritverktyg.

2. För in röret till stopp i verktyget.

3. Roter röret/verktyget medurs 2-3 varv för gradning.

4. För ritsning tryck in ritsknäppen och roteras ytterligare ett varv medurs.

5. Se till röret är mot botten i verktyget och markera av instickslängden med penna. För att säkerställa att röret blir rätt monterat i kopplingen.

6. Kontrollera att rits och gradning är riktigt utförda.

Skjut in rörändan i kopplingen, genom demonteringsringen så att den vilar mot stödringen. Fortsätt med en stadig, något roterade handrörelse till stopp och ett tydligt klick hörs. Dra lite i röret för att kontrollera att kopplingen sitter som den ska.

Vid eventuell demontering skall Tectites demonteringsverktyg användas. Innan eventuell återmontering sker, undersök om greppringen orsakat skador på röret. Kapa i så fall röret motsvarande instickslängden i kopplingen.

Provtryck och kontrollera.

Insticksdjup i kopplingen:

Dimension	Insticksdjup
10 mm	23 mm
12 mm	23 mm
15 mm	23 mm
18 mm	23 mm
22 mm	27 mm
28 mm	31 mm

Observera:

Tectite Push får inte installeras i dolt montage eller gjutas in i betong.

Använd stödhylsa vid installation av mjuka kopparrör.

Vid installation av PEX-rör använd godkännande stödhylsa för PEX-rör med stor krage för montage.

Tectite Push får inte smörjas vid montering.

Säker Vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.

Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs"